

# ヨコ型ブラインド

## 取り外し方

### ●シルキーS（～平成10年7月）

- 1, スラット（羽根）を水平状態にし、製品を引き上げ、ストッパーを掛け、ブラインドを止めます。
- 2, 製品を手にした状態で、マイナスドライバーをブラケットの図の位置に差し込み、こじるように下に引くと取外せます。

