

# ヨコ型ブラインド

## 取り外し方

- シルキー（平成7年7月～平成12年3月）
- シルキーカーテン（平成7年7月～平成12年3月）
- シルキーエスティ（平成10年5月～平成12年3月）

- 1, スラット（羽根）を上部にたたみ込みます。
- 2, 製品を手で支えた状態で、ブラケットのスライドブロックを押します。  
スライドブロックを押すとヘッドボックスの後側のロックが解除され、  
ヘッドボックスの手前だけがブラケットのツメに  
引っかかった状態になります。
- 3, 2の状態からヘッドボックスを少し持ち上げるようにして、  
製品を取外してください。

※スライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように  
必ず製品を手で支えてから操作してください。

