

ヨコ型ブラインド

取り外し方

●シルキーS（平成10年8月～平成12年3月）

- 1, スラット（羽根）を水平状態にし、製品を引き上げ、ストッパーを掛け、ブラインドを止めます。
- 2, 製品を手に受けた状態で、ブラケットのライドブロックを手前に引きます。ライドブロックを引きますと、ロックが解除されブラケットからヘッドボックスが外れます。
- 3, ヘッドボックスをブラケットのツメから外してください。

※ライドブロックを操作する時は、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

